



## 2015 Regels gebruik vloer op vloerverwarming Veno Houtproducten bv

Het is mogelijk een houten vloer van Veno Houtproducten te leggen op vloerverwarming. Wel zijn hiervoor een aantal belangrijke regels voor opgesteld. Deze regels dient u in acht te nemen. Bij het niet in acht nemen van deze regels vervalt iedere vorm van garantie.

Hout is een natuurproduct en zal werking (uitzetten en krimpen) vertonen bij schommeling van temperatuur en luchtvochtigheid.

De Eikenvloerdelen 9+3 en 12+4 van Veno Houtproducten bv zijn geschikt voor het verwerken op vloerverwarming.

Voorwaarden waar aan moet worden voldaan:

- De dikte van de cementdekvloer of anhydrietvloer boven de verwarmingsleiding moet ten minste 30mm zijn.
- De afwerkvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn voordat de verwarming wordt opgestart.
- Het vochtpercentage van de afwerkvloer mag niet hoger zijn dan 1,5%. Bij een anhydrietvloer 0,3%
- Watertemperatuur in de buizen mag niet boven de 45°C komen.
- Vloerdelen uitsluitend verlijmen op de afwerkvloer, niet zwevend leggen.
- Vloerdelen verlijmen met een daarvoor geschikte lijm.
- Vloerdelen laten verlijmen door een vakman.
- Na het leggen van de vloer de vloerverwarming aanzetten en langzaam de temperatuur verhogen. Watertemperatuur mag 20°C worden, daarna per 24 uur steeds met 5°C verhogen.
- Temperatuur zo constant mogelijk houden.
- De relatieve luchtvochtigheid in het vertrek moet tussen de 50% en 65% blijven.



**Stuurboord 4**  
**9206 BK Drachten**  
**The Netherlands**  
**Tel: +31 512 544 720**  
**Fax: +31 512 541 722**  
**Mail: [info@venohout.nl](mailto:info@venohout.nl)**  
**Web: [www.venohout.nl](http://www.venohout.nl)**